

## 4zónové dálkové ovládání RGB+CCT

Číslo modelu: C5

### Funkce produktu

- Technologie bezdrátového přenosu 2,4 GHz, rychlý přenos, stabilní signál a odolnost proti rušení
- Ovládejte více zařízení současně
- Ztlumit barvu, jas a režim
- Změna barvy a rychlosti dynamického režimu
- Práce s více ovladači (ovládací vzdálenost 30m)
- jednoduchá magnetická instalace
- Volně ovládání světelné scény pro komerční a domácí světelnou scénu




### Parametr produktu

Název produktu:	4zónové dálkové ovládání RGB+CCT	Pracovní teplota:	-10-40 °C
Číslo modelu::	C5	EMC standard (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.3.2
Pracovní napětí:	3V (AAA*2PCS)		
Spotřeba v pohotovostním režimu:	15µA	Bezpečnostní standard (LVD):	EN 61347-2-11:2001+A1: 2019 EN 61347-1: 2015+A1:2021 EN 62493:2015+A1:2022
Přenos:	6 dBm	Rádiové zařízení RED	ETSI EN 300 400 V2.2.1
Protokol:	2,4 GHz RF	Osvědčení:	CE, EMC, LVD, RED
Modulace:	GFSK		
Kontrolní vzdálenost:	30 mil		

Vzdálený

Dálkový držák



## Funkce




### Funkce

Bílý:

Pro bílou barvu

Dynamický režim:

Opakovaným stisknutím  
změníte jiný režim

RGB prsten: 



Změňte barvu RGB

Skupina zapnuta (připojit/odpojit):

Pro různé zóny



" - " ZAP (Připojit/Odpojit) "O" VYP

Posuvník jasu: 



Tlumený jas

## Multifunkční:

Rychlost-/ CCT-/ Sytost+



Pro dynamický režim, rychlost-

Pro bílý režim, CCT-

Pro režim RGB, sytost+

## Multifunkční:

Rychlost+/ CCT+/ Sytost-



Pro dynamický režim, rychlost+


Pro bílý režim CCT+

Pro režim RGB, sytost-

## Propojit/Odpojit

Odkaz


ovladač se musí před použitím propojit s dálkovým ovladačem



vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte



krátce stiskněte „ON“ 3x během 3 sekund




propojení je dokončeno, jakmile kontrolka 3x pomalu zabliká



Spojení selhalo, pokud kontrolka nebliká, opakujte výše uvedené kroky  
Pozor: nelze se znovu připojit, pokud vzdálené propojení již dokončilo


Odpojit



vypněte světlo na 10 sekund a znovu jej zapněte



Skrát během 3 krátce stiskněte „ON“ sekundy



propojení je provedeno, jakmile světlo 10krát rychle zabliká



Odpojení se nezdařilo, pokud kontrolka nebliká, opakujte výše uvedené kroky  
Pozor: není třeba odpojovat, pokud světlo nikdy nebylo připojeno

## Instalace

1



Odstraňte nálepku na držáku

2



Držák nalepte na zeď a  
nasadte dálkové ovládání na držák

## Pozor:

1. Nepoužívejte jej ve vlhkém prostředí nebo v oblasti s vysokou teplotou, pokud jej nepoužíváte, vyjměte baterii často a udržujte jej v suchu nebo v oblasti se statickou elektřinou
2. Nepoužívejte jej v blízkosti kovu nebo silné magnetické oblasti, ovlivní to signál a ztracenou vzdálenost.